## **™** TLY 27

# CONTROLLORE ELETTRONICO DIGITALE A MICROPROCESSORE PER UNITA' REFRIGERANTI



ISTRUZIONI PER L'USO Vr. 01 (ITA) - cod.: ISTR 06619

**TECNOLOGIC S.p.A.** 

VIA INDIPENDENZA 56 27029 VIGEVANO (PV) ITALY TEL.: +39 0381 69871

FAX: +39 0381 698730

internet : http:\\www.tecnologic.it e-mail: info@tecnologic.it

#### **PREMESSA**

Nel presente manuale sono contenute le informazioni necessarie ad una corretta installazione e le istruzioni per l'utilizzo e la manutenzione del prodotto, si raccomanda pertanto di leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Ogni cura è stata posta nella realizzazione di questa documentazione, tuttavia la TECNOLOGIC S.p.A. non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo della stessa. Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione del presente manuale.

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà della TECNOLOGIC S.p.A. la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione, anche parziale, se non espressamente autorizzata.

La TECNOLOGIC S.p.A. si riserva di apportare modifiche estetiche e funzionali in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

#### **INDICE**

#### 1 DESCRIZIONE STRUMENTO

- 1.1 DESCRIZIONE GENERALE
- 1.2 DESCRIZIONE PANNELLO FRONTALE
- 2 PROGRAMMAZIONE
- 2.1 IMPOSTAZIONE DEL SET POINT
- 2.2 PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI
- 2.3 PROTEZIONE DEI PARAMETRI MEDIANTE PASSWORD
- 2.4 LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE PARAMETRI
- 2.5 SELEZIONE DEL SET POINT ATTIVO
- 2.6 FUNZIONE ON / STAND-BY
- 3 AVVERTENZE PER INSTALLAZIONE ED USO
- 3.1 USO CONSENTITO
- 3.2 MONTAGGIO MECCANICO
- 3.3 COLLEGAMENTO ELETTRICO
- 3.4 SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO
- 4 FUNZIONAMENTO
- 4.1 MISURA E VISUALIZZAZIONE
- 4.2 CONFIGURAZIONE DELLE USCITE
- 4.3 REGOLATORE DI TEMPERATURA
- 4.4 FUNZIONE DI CICLO CONTINUO
- 4.5 FUNZIONE COMPRESSOR PROTECTION E RITARDO ALL'ACCENSIONE
- 4.6 CONTROLLORE DI SBRINAMENTO
- 4.7 SBRINAMENTI MANUALI
- 4.8 CONTROLLO VENTOLE EVAPORATORE
- 4.9 FUNZIONI DI ALLARME
- 4.9.1 ALLARMI DI TEMPERATURA
- 4.9.2 ALLARME ESTERNO
- 4.9.3 ALLARME PORTA APERTA
- 4.9.4 MEMORIA ALLARME
- 4.10 INGRESSO DIGITALE
- 4.11 USCITA AUSILIARIA
- 4.12 FUNZIONAMENTO DEI TASTI "U" E "DOWN/AUX"
- 4.13 ACCESSORI
- 4.13.1 CONFIGURAZIONE PARAMETRI CON "KEY 01"
- 4.13.2 CONFIGURAZIONE PARAMETRI CON "KEY 02"
- 4.13.3 VISUALIZZATORE REMOTO "TVR Y"
- 4.13.4 INTERFACCIA SERIALE RS 485 CON "TLCNV"
  - 5 TABELLA PARAMETRI PROGRAMMABILI
  - 6 PROBLEMI, MANUTENZIONE E GARANZIA
  - 6.1 SEGNALAZIONI
  - 6.2 PULIZIA
  - 6.3 GARANZIA E RIPARAZIONI
  - 7 DATI TECNICI
  - 7.1 CARATTERISTICHE ELETTRICHE
  - 7.2 CARATTERISTICHE MECCANICHE
- 7.3 DIMENSIONI MECCANICHE, FORATURA PANNELLO E FISSAGGIO
- 7.4 CARATTERISTICHE FUNZIONALI
- 7.5 CODIFICA DELLO STRUMENTO

#### 1 - DESCRIZIONE STRUMENTO

## 1.1 - DESCRIZIONE GENERALE

Il modello TLY 27 è un controllore digitale a microprocessore utilizzabile tipicamente per applicazioni di refrigerazione dotato di controllo di temperatura con regolazione ON/OFF e controllo di sbrinamento a intervalli di tempo attraverso fermata compressore, riscaldamento elettrico o a gas caldo/inversione di ciclo.

Lo strumento prevede 2 uscite a relè, un ingresso per sonde di temperatura PTC o NTC ed un secondo ingresso che può essere digitale o per sonde di temperatura PTC o NTC.

Le 2 uscite sono utilizzabili per il comando del compressore o del dispositivo di controllo della temperatura (OUT) e dello sbrinatore (DEF), oppure, in alternativa a una qualsiasi delle precedenti funzioni, delle ventole evaporatore (FAN), di un dispositivo ausiliario (AUX) o di allarme (AL).

I due ingressi per sonde di temperatura PTC o NTC (selezionabili da parametro) sono utilizzabili tipicamente per la misura della temperatura cella (Pr1) e per la misura della temperatura evaporatore

(Pr2) mentre l'ingresso digitale (DIG), alternativo alla sonda Pr2, al valore impostato (vedi anche selezione del set point attivo). può essere programmato per eseguire varie funzioni quali ad Per modificarlo agire sui tasti UP per incrementare il valore o esempio i comandi di sbrinamento, la selezione di un diverso set di DOWN per decrementarlo. regolazione della temperatura, la segnalazione di un allarme ester- Questi tasti agiscono a passi di un digit ma se mantenuti premuti no, l'attivazione di un ciclo continuo, l'attivazione dell'uscita ausilia- oltre un secondo il valore si incrementa o decrementa in modo veria ecc.

Lo strumento è dotato di 4 tasti di programmazione e di un display menta ulteriormente per consentire il rapido raggiungimento del vaa 4 digit, inoltre può essere equipaggiato da un buzzer interno per la segnalazione acustica degli allarmi.

Altre importanti caratteristiche dello strumento sono: la protezione del tasto P oppure automaticamente non agendo su alcun tasto per dei parametri di programmazione con password personalizzabile, circa 15 secondi, trascorsi i quali il display tornerà al normale modo l'accensione e lo spegnimento (stand-by) dello strumento tramite di funzionamento. uno dei tasti frontali o l'ingresso digitale, la configurazione dei parametri mediante il dispositivo KEY 01. la memorizzazione di due 2.2 - PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI set di regolazione di temperatura commutabili e la possibilità del- Per avere accesso ai parametri di funzionamento dello strumento l'alimentazione nel campo 100 ... 240 VAC.

#### 1.2 - DESCRIZIONE PANNELLO FRONTALE



- 1 Tasto P: Utilizzato per l'impostazione del Set point e per la programmazione dei parametri di funzionamento
- 2 Tasto DOWN/Aux : Utilizzato per il decremento dei valori da impostare e per la selezione dei parametri. Inoltre può essere programmato tramite il par. "Fbd" per eseguire altre funzioni quali l'attivazione dell'uscita Aux, l'avviamento del ciclo continuo, la selezione del set point attivo o l'accensione e lo spegnimento (stand-by) dell'apparecchio (vedi par. 4.12).
- 3 Tasto UP/DEFROST : Utilizzato per l'incremento dei valori da impostare, per la selezione dei parametri e per attivare sbrinamenti manuali.
- 4 Tasto U: Utilizzato per visualizzare le temperature misurate dalle sonde cella ed evaporatore (Pr1 e Pr2 se presente). Inoltre può essere programmato tramite il par. "USrb" per eseguire altre funzioni esattamente come il tasto DOWN/AUX (vedi par. 4.12).
- 5 Led OUT : Indica lo stato dell'uscita compressore (o del dispositivo di controllo della temperatura) on (acceso), off (spento) o inibita (lampeggiante)
- 6 Led DEF: Indica lo stato dello sbrinamento in corso (acceso) o lo stato di sgocciolamento (lampeggiante).
- 7 Led FAN: Indica lo stato dell'uscita ventole on (acceso), off (spento) o ritardata dopo sbrinamento (lampeggiante)
- 8 Led AUX: Indica lo stato dell'uscita AUX on (acceso), off (spento) o inibita (lampeggiante)
- 9 Led AL : Indica lo stato di allarme on (acceso), off (spento) e 2.3 PROTEZIONE DEI PARAMETRI MEDIANTE PASSWORD tacitato o memorizzato (lampeggiante)
- e il livello di programmazione dei parametri. Inoltre serve ad indicare lo stato di Stand-by.
- 11 Led : Indica che è in corso un allarme di bassa temperatura metro "PASS" il numero di password desiderato. (acceso) o che è stato memorizzato un allarme di bassa tempera- Quando la protezione è attiva, per poter aver accesso ai parametri, tura (lampeggiante).
- 12 Led OK: Indica che non vi sono allarmi in corso
- 13 Led + : Indica che è in corso un allarme di alta temperatura (acceso) o che è stato memorizzato un allarme di alta temperatura (lampeggiante).

#### 2 - PROGRAMMAZIONE

#### 2.1 - IMPOSTAZIONE DEL SET POINT

Premere il tasto P quindi rilasciarlo e il display visualizzerà SP 1 "PASS" = OFF. (oppure SP 2 se in quel momento è attivo il secondo set) alternato

loce e, dopo due secondi nella stessa condizione, la velocità aulore desiderato.

L'uscita dal modo di impostazione del Set avviene alla pressione

occorre premere il tasto P e mantenerlo premuto per circa 5 secondi, trascorsi i quali si accenderà il led SET, il display visualizzerà il codice che identifica il primo gruppo di parametri ("ISP") e con i tasti UP e DOWN sarà possibile selezionare il gruppo di parametri che si intende editare.

Una volta selezionato il gruppo di parametri desiderato premere il tasto P e verrà visualizzato il codice che identifica il primo parametro del gruppo selezionato.

Sempre con i tasti UP e DOWN si può selezionare il parametro desiderato e, premendo il tasto P, il display visualizzerà alternativamente il codice del parametro e la sua impostazione che potrà essere modificata con i tasti UP o DOWN.


Impostato il valore desiderato premere nuovamente il tasto P: il nuovo valore verrà memorizzato e il display mostrerà nuovamente solo la sigla del parametro selezionato.

Agendo sui tasti UP o DOWN è quindi possibile selezionare un altro parametro (se presente) e modificarlo come descritto.

Per tornare a selezionare un altro gruppo di parametri mantenere premuto il tasto UP o il tasto DOWN per circa 1 sec. trascorso il quale il display tornerà a visualizzare il codice del gruppo di parametri.

Rilasciare quindi il tasto premuto e con i tasti UP e DOWN sarà possibile selezionare un altro gruppo (se presente).

Per uscire dal modo di programmazione non agire su alcun tasto per circa 20 secondi, oppure mantenere premuto il tasto UP o DOWN sino ad uscire dalla modali tà di programmazione.



Lo strumento dispone di una funzione di protezione dei parametri 10 - Led SET : Indica l'ingresso nella modalità di programmazione mediante password personalizzabile attraverso il par. "PASS" contenuto nel gruppo "PAn".

Qualora si desideri disporre di questa protezione impostare al para-

premere il tasto P e mantenerlo premuto per circa 5 secondi, trascorsi i quali il led SET lampeggierà e il display visualizzerà "0".

A questo punto impostare, attraverso i tasti UP e DOWN, il numero di password programmato e premere il tasto "P'

Se la password è corretta il display visualizzerà il codice che identifica il primo gruppo di parametri ("SP") e sarà possibile programmare lo strumento con le stesse modalità descritte al paragrafo precedente.

La protezione mediante password è disabilitata impostando il par.

#### 2.4 - LIVELLI DI PROGRAMMAZIONE PARAMETRI

Lo strumento è dotato di due livelli di programmazione dei parame-

descritta ai paragrafi precedenti (senza o con richiesta di Qualora un guasto o un malfunzionamento dell'apparecchio possa password) mentre al secondo livello (parametri "mascherati") vi si creare situazioni pericolose o dannose per persone, cose o animali accede secondo la seguente procedura.

Togliere alimentazione allo strumento, premere il tasto P e ridare elettromeccanici aggiuntivi atti a garantire la sicurezza. alimentazione allo strumento mantenendo premuto il tasto.

Dopo 5 sec. circa si accenderà il led SET, il display visualizzerà il 3.2 - MONTAGGIO MECCANICO codice che identifica il primo gruppo di parametri ("ISP") e sarà Lo strumento, in contenitore 33 x 75 mm, è concepito per il monpossibile impostare i parametri dello strumento con la stessa pro- taggio ad incasso a pannello entro un involucro. cedura di programmazione descritta precedentemente.

Una volta selezionato il parametro se il led SET è acceso significa sandolo con l'apposita staffa fornita. che il parametro è programmabile anche al primo livello (cioè "visi- Si raccomanda di montare l'apposita guarnizione per ottenere il bile") se invece è spento significa che il parametro è programmabi- grado di protezione frontale dichiarato. le solo a questo livello (cioè "mascherato").

SET cambierà stato indicando il livello di accessibilità del parame- o introduzione nello strumento di parti o sostanze conduttive. tro (acceso = "mascherato").

La procedura di accesso ai parametri "mascherati" consente di verificare e modificare anche il parametro "PASS" e quindi risulta utile di temperatura dichiarati. nel caso venga dimenticata la password impostata.

#### 2.5 - SELEZIONE DEL SET POINT ATTIVO

Lo strumento permette di preimpostare fino a 2 diversi Set point di regolazione ("SP 1" e "SP 2") e poi di selezionare quale rendere

La funzione può essere utilizzata nel caso sia necessario commutare due diverse temperature di funzionamento (es. diurna e notturna o positiva e negativa, ecc .).

Il set point attivo può essere selezionato :

- Mediante il parametro "SPAt"
- Mediante il tasto U se il parametro "USrb" = 3.
- Mediante il tasto DOWN/AUX se il parametro "Fbd" = 3.
- Mediante l'ingresso digitale (se presente) se il par. "diF" = 8 (vedi anche par. 4.10 e 4.12)

I Set point "SP1" e "SP2" saranno impostabili con un valore compreso tra il valore programmato al par. "SPLL" e il valore pro- terrompa l'alimentazione dell'apparecchio. grammato al par. "SPHL".

Nota: negli esempi che seguono il Set point viene indicato genericamente come "SP", comunque operativamente lo strumento agirà in base al Set point selezionato come attivo.

## 2.6 - FUNZIONE ON / STAND-BY

Lo strumento, una volta alimentato, può assumere 2 diverse condi-

- ON : significa che il controllore attua le funzioni di controllo.
- STAND-BY: significa che il controllore non attua nessuna funzione di controllo e il display viene spento ad eccezione del led verde

In caso di mancanza di alimentazione quindi al ritorno della stessa il sistema si pone sempre nella condizione che aveva prima dell'interruzione.

Il comando di ON/Stand-by può essere selezionato:

- Mediante il tasto U se il parametro "USrb" = 4.
- Mediante il tasto DOWN/AUX se il parametro "Fbd" = 4.
- Mediante l'ingresso digitale (se presente) se il par. "diF" = 10 (vedi anche par. 4.10 e 4.12)

#### 3 - AVVERTENZE PER INSTALLAZIONE ED USO



#### 3.1 - USO CONSENTITO

Lo strumento è stato concepito come apparecchio di misura e regolazione in conformità con la norma EN61010-1 per il funzionamento ad altitudini sino a 2000 m.

L'utilizzo dello strumento in applicazioni non espressamente previste dalla norma sopra citata deve prevedere tutte le adeguate misure di protezione.

Lo strumento NON può essere utilizzato in ambienti con atmosfera pericolosa (infiammabile od esplosiva) senza una adeguata prote-

zione.

Si ricorda che l'installatore deve assicurarsi che le norme relative alla compatibilità elettromagnetica siano rispettate anche dopo l'in-Al primo livello (parametri "visibili") si accede secondo la procedura stallazione dello strumento, eventualmente utilizzando appositi filtri. si ricorda che l'impianto deve essere predisposto con dispositivi

Praticare quindi un foro 29 x 71 mm ed inserirvi lo strumento fis-

Evitare di collocare la parte interna dello strumento in luoghi sog-Per modificare la visibilità del parametro premere il tasto U: il led getti ad alta umidità o sporcizia che possono provocare condensa

parametro "visibile"; spento = parametro Assicurarsi che lo strumento abbia una adeguata ventilazione ed evitare l'installazione in contenitori dove sono collocati dispositivi che possano portare lo strumento a funzionare al di fuori dai limiti

> Installare lo strumento il più lontano possibile da fonti che possono generare disturbi elettromagnetici come motori, teleruttori, relè, elettrovalvole ecc.

#### 3.3 - COLLEGAMENTI ELETTRICI

Effettuare le connessioni collegando un solo conduttore per morsetto e seguendo lo schema riportato, controllando che la tensione di alimentazione sia quella indicata sullo strumento e che l'assorbimento degli attuatori collegati allo strumento non sia superiore alla corrente massima consentita.

Lo strumento, essendo previsto per collegamento permanente entro un'apparecchiatura, non è dotato nè di interruttore nè di dispositivi interni di protezione da sovracorrenti.

Si raccomanda pertanto di prevedere l'installazione di un dispositivo di protezione da sovracorrenti e di un interruttore/sezionatore di tipo bipolare, marcato come dispositivo di disconnessione, che in-

Tale interruttore deve essere posto il più possibile vicino allo strumento e in luogo facilmente accessibile dall'utilizzatore.

Inoltre si raccomanda di proteggere adeguatamente l'alimentazione di tutti i circuiti connessi allo strumento con dispositivi (es. fusibili) adequati alle correnti circolanti.

Si raccomanda di utilizzare cavi con isolamento appropriato alle tensioni, alle temperature e alle condizioni di esercizio e di fare in modo che i cavi relativi ai sensori di ingresso siano tenuti lontani dai cavi di alimentazione e da altri cavi di potenza al fine di evitare l'induzione di disturbi elettromagnetici.


Se alcuni cavi utilizzati per il cablaggio sono schermati si raccomanda di collegarli a terra da un solo lato.

Per la versione dello strumento con alimentazione a 12 V si raccomanda l'uso dell'apposito trasformatore TCTR, o di trasformatore con caratteristiche equivalenti, e si consiglia di utilizzare un trasformatore per ogni apparecchio in quanto non vi è isolamento tra alimentazione ed ingresso.

Infine si raccomanda di controllare che i parametri impostati siano quelli desiderati e che l'applicazione funzioni correttamente prima di collegare le uscite agli attuatori onde evitare anomalie nell'impianto che possano causare danni a persone, cose o animali.

La Tecnologic S.p.A. ed i suoi legali rappresentanti non si ritengono in alcun modo responsabili per eventuali danni a persone, cose o animali derivanti da manomissioni, uso improprio, errato o comunque non conforme alle caratteristiche dello strumento.

#### 3.4 - SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO



#### 4 - FUNZIONAMENTO

#### 4.1 - MISURA E VISUALIZZAZIONE

Tutti i parametri riguardanti la misura sono contenuti nel gruppo "InP".

Mediante il par. "SEnS" è possibile selezionare la tipologia di sonde che si desidera utilizzare e che può essere: termistori PTC KTY81-121 (Ptc) o NTC 103AT-2 (ntc).

Una volta selezionato il tipo di sonde utilizzate, mediante il parametro "Unit" è possibile selezionare l'unità di misura della temperatura (°C o °F) e, mediante il parametro "dP", la risoluzione di misura desiderata (OFF=1°; On =0,1°).

Lo strumento consente la calibrazione delle misure, che può essere utilizzata per una ritaratura dello strumento secondo le necessità dell'applicazione, mediante i par. "OFS1" (per la sonda Pr1) e "OFS2" (per la sonda Pr2).

Se la sonda Pr2 (evaporatore) non viene utilizzata impostare il par. "Pr 2" = OFF.

Mediante il par. "FiL" è possibile impostare la costante di tempo del filtro software relativo alla misura dei valori in ingresso in modo da poter diminuire la sensibilità ai disturbi di misura (aumentando il tempo).

Attraverso il par. "diSP" è possibile stabilire la normale visualizzazione del display che può essere la misura della sonda cella (Pr 1), la misura della sonda evaporatore (Pr 2), il set point di regolazione attivo (SP) oppure ancora si può avere il display numerico spento (OFF).

Indipendentemente da quanto impostato al par. "diSP" è possibile visualizzare tutte le variabili a rotazione premendo e rilasciando il tasto **U**, il display mostrerà alternativamente il codice che identifica la variabile (Pr 1, Pr 2) e il suo valore.

L'uscita da questa modalità di visualizzazione avviene automaticamente dopo 15 secondi circa dall'ultima pressione del tasto U.

Si ricorda inoltre che la visualizzazione relativa alla sonda Pr1 può essere modificata anche mediante la funzione di blocco display in sbrinamento tramite il par. "dLo" (vedi par. 4.6).

#### 4.2 - CONFIGURAZIONE DELLE USCITE

Le uscite dello strumento possono essere configurate nel gruppo di parametri "JOut" dove si trovano i relativi parametri "O1F", "O2F" oltre al par. "buF" che permette la configurazione del buzzer interno (se presente).

Le uscite possono essere configurate per i seguenti funzionamenti: **= Out** - Per comando del compressore, o comunque del dispositivo di controllo della temperatura

- = dEF Per comando del dispositivo di sbrinamento
- = FAn Per il comando delle ventole
- = AuS Per il comando di un dispositivo ausiliario (ved. funziona- programmati (vedi par. 4.10 e 4.12). mento uscita ausiliaria)
- verso un contatto normalmente aperto e chiuso in allarme.
- traverso un contatto normalmente aperto e chiuso in allarme.
- **= ALL** Per il comando di un dispositivo di allarme con funzione di memoria attraverso un contatto normalmente aperto e chiuso in al-

larme.


- **= -ALt** Per il comando di un dispositivo di allarme tacitabile attraverso un contatto normalmente chiuso e aperto in allarme.
- = -AL Per il comando di un dispositivo di allarme non tacitabile attraverso un contatto normalmente chiuso e aperto in allarme.
- **= -ALL** Per il comando di un dispositivo di allarme con funzione di memoria attraverso un contatto normalmente chiuso e aperto in allarme (vedi memoria allarme).
- = OFF Uscita disabilitata

#### 4.3 - REGOLATORE DI TEMPERATURA

Tutti i parametri riguardanti la regolazione della temperatura sono contenuti nel gruppo "1rEG".

Il modo di regolazione dello strumento è di tipo ON/OFF e agisce sull' uscita configurata come "Out" in funzione della misura della sonda Pr1, del Set Point attivo "SP" (1 o 2), del differenziale di intervento "HSEt" e del modo di funzionamento "Func"

Secondo il modo di funzionamento programmato al parametro "Func" il differenziale viene considerato automaticamente dal regolatore con valori positivi per un controllo di Refrigerazione ("Func"=CooL) o con valori negativi per il controllo di Riscaldamento ("Func"=HEAt).



In caso di errore sonda cella (Pr1) è possibile fare in modo che l'uscita "Out" continui a funzionare ciclicamente secondo i tempi programmati ai par. "tonE" (tempo di attivazione) e "toFE" (tempo di disattivazione).

Al verificarsi di un errore della sonda Pr1 lo strumento provvede ad attivare l'uscita per il tempo "tonE", quindi a disattivarla per il tempo "toFE" e così via sino al permanere dell'errore.

Programmando "tonE" = OFF l'uscita in condizioni di errore sonda resterà sempre spenta.

Programmando invece "tonE" ad un qualsiasi valore e "toFE" = OFF l'uscita in condizioni di errore sonda resterà sempre accesa. Si ricorda che il funzionamento del regolatore di temperatura può essere condizionato dalle funzioni di "Ciclo Continuo", "Compressor Protection", "Tempo minimo di funzionamento compressore", "Ritardo partenza compressore dopo sbrinamento" e di "Inibizione compressore in prossimità dello sbrinamento" di seguito descritt e.

#### 4.4 - FUNZIONE DI CICLO CONTINUO

Lo strumento dispone della funzione di ciclo continuo attraverso la quale è possibile mantenere sempre attiva l'uscita configurata come "Out" per il tempo impostato al par. "tCC" (nel gruppo "lrEG") indipendentemente dal comando del regolatore di temperatura.

La funzione può essere utilizzata ad esempio quando è richiesto un rapido abbassamento della temperatura dei prodotti dopo la fase di caricamento del frigorifero.

Si fa presente che durante il ciclo continuo gli sbrinamenti sono inibiti e gli allarmi di temperatura sono disabilitati durante tutto il ciclo e anche successivamente per il tempo impostato al par. "dALc" (vedi anche par. 4.9).

L'avviamento di un ciclo continuo può avvenire solo attraverso un comando manuale tramite i tasti U o DOWN/AUX ("UrSb" o "Fbd" = 2) oppure tramite l'ingresso digitale ("diF"=3) se opportunamente

Il ciclo continuo in corso è segnalato dal display con l'indicazione = ALt - Per il comando di un dispositivo di allarme tacitabile attra- CC e può essere fermato mediante un'ulteriore azione (come per l'attivazione) sul tasto o sull'ingresso digitale.

= AL - Per il comando di un dispositivo di allarme non tacitabile at- La funzione di ciclo continuo non è attivabile durante gli sbrinamenti e con "tCC" = OFF.

#### 4.5 - FUNZIONE COMPRESSOR PROTECTION E RITARDO AL- gruppo "dEF". L'ACCENSIONE

Tutti i parametri riguardanti le funzioni di protezione del compresso- lito dal par. "dtyP" che può essere programmato: re e di ritardo all'accensione sono contenuti nel gruppo "PrC".

scopo di evitare partenze ravvicinate del compressore comandato ta mentre l'uscita "dEF" è attivata) dallo strumento nelle applicazioni di refrigerazione.


Tale funzione prevede un controllo a tempo sull'accensione dell'uscita "Out" associata alla richiesta del regolatore di temperatura. La protezione consiste nell'impedire che si verifichi un'attivazione dell'uscita durante il tempo impostato al parametro "PtC" e contegquindi che l'eventuale attivazione si verifichi solo allo scadere del tempo "PtC".

Se durante la fase di ritardo attuazione, per inibizione causata della funzione protezione compressore, la richiesta del regolatore dovesse venire a mancare naturalmente viene annullata la prevista attua- = ct - conteggia solo il tempo di funzionamento compressore (uscizione dell'uscita


Attraverso il parametro "PSC", è possibile stabilire il tipo di prote- = cS - lo strumento effettua un ciclo di sbrinamento ad ogni fermata zione del compressore e quindi da quando deve partire il conteggio del tempo di inibizione "PtC".

Il parametro "PSC" può essere quindi impostato come:


## = 1 : Ritardo all'accensione



#### = 2 : Ritardo dopo lo spegnimento



#### = 3 : Ritardo tra accensioni



La funzione risulta disattivata programmando "PtC" = 0.

Attraverso il parametro "LCt" è anche possibile stabilire il tempo minimo di attivazione dell'uscita in modo da evitare accensioni troppo brevi del compressore.

Durante le fasi di ritardo accensione dell'uscita OUT per inibizione della funzione "Compressor Protection" o di ritardo spegnimento causato dal tempo minimo di funzionamento "LCt", il led Out è lampeggiante.

Inoltre è possibile impedire l'attivazione di tutte le uscite dopo l'accensione dello strumento per il tempo impostato al par. "od".

La funzione risulta disattivata per "od" = OFF.

Durante la fase di ritardo all'accensione il display mostra l'indicazione od alternata alla normale visualizzazione programmata.

#### 4.6 - CONTROLLORE DI SBRINAMENTO

Tutti i parametri riguardanti il controllo di sbrinamento, che agisce sulle uscite configurate come "Out" e "dEF", sono contenuti nel

Il tipo di sbrinamento che lo strumento deve effettuare viene stabi-

= EL - CON RISCALDAMENTO ELETTRICO o PER FERMATA La funzione "Compressor Protection" svolta dall'apparecchio ha lo COMPRESSORE (durante lo sbrinamento l'uscita "Out" è disattiva-

> = in - CON GAS CALDO o INVERSIONE DI CICLO (durante lo sbrinamento le uscite "Out" e "dEF" sono attivate)

> L'esecuzione automatica degli sbrinamenti avviene ad intervallo di tempo

Lo sprinamento a intervallo si ottiene impostando al par. "dint" il giato in funzione di quanto programmato al parametro "PSC", e tempo che deve intercorrere tra due sbrinamenti automatici successivi.

La modalità di conteggio di tale intervallo viene stabilita attraverso il par. "dCt" che può essere programmato:

= rt - conteggia il tempo totale di funzionamento (strumento on)

ta OUT accesa)

del compressore (cioè ad ogni disattivazione dell'uscita OUT). Nel caso venga utilizzata questa opzione impostare "dint"=OFF.

La durata del ciclo di sbrinamento automatico può essere a tempo oppure, se si utilizza la sonda evaporatore (Pr2), per raggiungimento di temperatura.


Nel caso non venga utilizzata la sonda evaporatore (par. "Pr 2" = OFF) la durata del ciclo viene stabilita dal par. "dEFE".

Se invece la sonda evaporatore viene utilizzata (par. "Pr 2" = on) il termine dello sbinamento avviene quando la temperatura misurata da questa sonda supera la temperatura impostata al par. "tEdF".

Qualora questa temperatura non venga raggiunta nel tempo impostato al par. "dEFE" lo sbrinamento viene comunque interrotto. Allo scopo di evitare inutili sbrinamenti è previsto il par. "tSdF" al

quale impostare la temperatura di abilitazione dello sbrinamento. Se la temperatura misurata dalla sonda evaporatore è superiore a

quella impostata al par. "tSdF" e comunque al par. "tEFE" gli sbrinamenti sono inibiti.



Esempi: lo sbrinamento 1 termina per raggiungimento della temperatura "tEdF", lo sbrinamento 2 termina allo scadere del tempo "dE-FE" in quanto la temperatura "tEdF" non viene raggiunta, lo sbrinamento 3 non avviene in quanto la temperatura è superiore a "tSdF".

Al termine dello sbrinamento è possibile ritardare la ripartenza del compressore (uscita "Out") del tempo impostato al par. "tdCO" in modo da permettere lo sgocciolamento dell'evaporatore.

Durante questo ritardo il led Def è lampeggiante ad indicare lo stato di sgocciolamento.

Inoltre è possibile inibire l'attivazione del compressore in prossimità di uno sbrinamento per evitare uno spreco di energia.

Se all'interno del tempo impostato al par. "COFd" (conteggiato in anticipo rispetto all'attivazione di uno sbrinamento automatico sia ad intervallo che ad orario) dovesse avvenire una richiesta di attivazione dell'uscita "Out" questa non viene realizzata e l'inibizione è segnalata dal lampeggiare del led Out.

Se si desidera che ad ogni accensione dello strumento venga realizzato un ciclo di sbrinamento (sempre che vi siano le condizioni stabilite dai par. "tSdF" e "tEFE") programmare il par. "SdEF" = yES.

Questo consente di avere l'evaporatore sempre sbrinato anche quando dovessero verificarsi frequenti interruzioni dell'alimentazione che potrebbero causare l'annullamento di vari cicli di sbrinamento.

Durante lo sbrinamento può avvenire che la temperatura misurata stato al par. "FLt" (temperatura troppo calda) o quando è inferiore dalla sonda cella (Pr1) aumenti in modo eccessivo (questo dipende a quanto impostato al par. "Fct" (temperatura troppo fredda). ovviamente dal posizionamento della sonda Pr1 rispetto all'evapo-

Nel caso si desideri che questo aumento non venga visualizzato dallo strumento è possibile utilizzare le funzioni offerte dai par. 4.9 - FUNZIONI DI ALLARME "dLo" (Blocco display in sbrinamento) e "Etdu" (Differenziale sblocco display dopo sbrinamento).

Il parametro "dLo" = On permette il blocco della visualizzazione della temperatura Pr1 sull'ultima lettura durante tutto un ciclo di sbri- se presente e configurato mediante il par. "buF", e sull'uscita desinamento e sino a quando , finito lo sbrinamento, la temperatura derata, se configurata mediante i par. "O1F", "O2F", secondo quannon è tornata al di sotto del valore ["SP" + "Etdu"] (o è scaduto il tempo impostato al par. "dALd" contenuto nel blocco "JAL").

Oppure con "dLo" = Lb permette la visualizzazione della scritta dEF durante lo sbrinamento e, dopo il termine dello sbrinamento, della scritta PdEF sino a quando la temperatura Pr1 non è tornata al di dizione di allarme e che possano essere disattivati (tacitazione alsotto del valore ["SP" + "Etdu"] (o è scaduto il tempo impostato al larme) manualmente mediante la pressione di un qualsiasi tasto par. "dALd" contenuto nel blocco "JAL").

Diversamente con "dLo" = OFF durante lo sbrinamento lo strumento continuerà a visualizzare la temperatura misurata dalla sonda

Si fa presente che durante gli sbrinamenti gli allarmi di temperatura sono disabilitati durante tutto il ciclo e anche successivamente per il tempo impostato al par. "dALd" (vedi par. 4.9).

#### 4.7 - SBRINAMENTI MANUALI

Per avviare un ciclo di sbrinamento manuale premere il tasto le condizioni, il led DEF si accenderà e lo strumento realizzerà un ciclo di sbrinamento.

possono essere inoltre dati mediante l'ingresso digitale opportunamente programmato (vedi par. 4.10).

#### 4.8 - CONTROLLO VENTOLE EVAPORATORE

Tutti i parametri riguardanti il controllo delle ventole sono contenuti = -ALL - quando si desidera il funzionamento descritto come ALL nel gruppo "FAn".


Il controllo delle ventole opera sull'uscita configurata come "FAn" in funzione di determinati stati di controllo dello strumento e della Quando non sono presenti allarmi il led verde OK è acceso. temperatura misurata dalla sonda Pr2 (se presente).

Nel caso la sonda Pr2 non sia prente, non venga utilizzata (par. "Pr 2" = OFF) oppure sia in errore (E2 o -E2), l'uscita FAN risulta attivata solo in funzione dei parametri "FCOF" e "FEdF".

Il parametro "FCOF" permette di stabilire se le ventole devono essere sempre accese indipendentemente dallo stato del compresso-("FCOF"=On) o spegnersi insieme al compressore ("FCOF"=OFF).

Il parametro "FEdF" permette invece di stabilire se le ventole devono essere sempre accese indipendentemente dallo stato dello sbrinamento ("FEdF"=On) oppure spegnersi durante lo sbrinamento ("FEdF"=OFF).

anche dopo il termine dello sbrinamento del tempo impostato al par. "Fd"



Quando la sonda Pr2 è presente e utilizzata (par. "Pr 2" = on) le ventole, oltre ad essere condizionate dai parametri "FCOF" e "FEdF", risultano condizionate anche da un controllo di temperatu-

E' infatti possibile stabilire la disabilitazione delle ventole quando la L'allarme di temperatura risulta abilitato allo scadere dei tempi di

temperatura misurata dalla sonda Pr2 è superiore a quanto impo-

Associato a questi parametri vi è anche il relativo differenziale impostabile al par. "dF".

Tutti i parametri riguardanti le funzioni di allarme sono contenuti nel gruppo "AL".

Le funzioni di allarme dello strumento agiscono sul buzzer interno, to impostato ai parametri citati.

Le possibili selezioni di questi parametri per il funzionamento di segnalazione di allarmi sono:

- = ALt quando si desidera che il buzzer o l'uscita si attivino in condello strumento (applicazione tipica per una segnalazione acustica).
- = AL quando si desidera che il buzzer o l'uscita si attivino in condizione di allarme ma non possano essere disattivati manualmente e che quindi si disattivino solo al cessare della condizione di allarme (applicazione tipica per una segnalazione luminosa).
- **= ALL** quando si desidera che il buzzer o l'uscita si attivino in condizione di allarme e che rimangano attivati anche quando la condizione di allarme è cessata (vedi memoria allarme). La disattivazione (riconoscimento allarme memorizzato) può quindi avvenire UP/DEFROST quando non si è in modo di programmazione, e manualmente mediante la pressione di qualsiasi tasto solo quando mantenerlo premuto per circa 5 secondi trascorsi i quali, se vi sono l'allarme è terminato (applicazione tipica per una segnalazione luminosa).
- = -ALt quando si desidera il funzionamento descritto come ALt I comandi di avviamento o spegnimento di un ciclo di sbrinamento ma con logica di funzionamento inversa (buzzer o uscita attivati in condizione normale e disattivati in condizione di allarme).
  - = -AL quando si desidera il funzionamento descritto come AL ma con logica di funzionamento inversa (buzzer o uscita attivati in condizione normale e disattivati in condizione di allarme).
  - ma con logica di funzionamento inversa (buzzer o uscita attivati in condizione normale e disattivati in condizione di allarme).

Qualsiasi condizione di allarme attivo viene segnalata dal display dello strumento con l'accensione del led AL e lo spegnimento del led OK.

Qualsiasi condizione di allarme tacitato o memorizzato viene segnalata con il led AL lampeggiante .

Le condizioni di allarme dello strumento sono:

- Errori Sonde "E1", "-E1", "E2, "-E2"
- Allarmi di temperatura "HI" e "LO"
- Allarme esterno "AL"
- Allarme porta aperta "AP"

#### 4.9.1 - ALLARMI DI TEMPERATURA

In quest'ultimo caso è possibile ritardare la ripartenza delle ventole Gli allarmi di temperatura agiscono in funzione della misura della sonda Pr1, del tipo di allarme impostato al par. "Aty" delle soglie di allarme impostate ai par. "HAL" (allarme di massima) e "LAL" (allarme di minima) e del relativo differenziale "dAL".

Attraverso il par. "Aty" è possibile stabilire se le soglie di allarme "HAL" e "LAL" devono essere considerate come assolute ("Aty"=Ab) oppure relative al Set Point attivo ("Aty"=dE).

Mediante alcuni parametri è inoltre possibile ritardare l'abilitazione e l'intervento di questi allarmi.

Questi parametri sono:

"PAL" - è il tempo di esclusione allarmi di temperatura dall'accensione dello strumento qualora lo strumento all'accensione si trovi in condizioni di allarme.


"dALd" - è il tempo di esclusione allarmi di temperatura dopo il termine di uno sbrinamento (e, se programmato, anche dello sgoccio-

"dALc" - è il tempo di esclusione allarmi di temperatura dopo il termine di un ciclo continuo.


"ALd" - è il tempo di ritardo attuazione allarmi di temperatura

esclusione e si attiva dopo il tempo "ALd" quando la temperatura Va ricordato che se si desidera il funzionamento di un'uscita (o del rispettive soglie di allarme di massima e di minima.

Le soglie di allarme saranno le stesse impostate ai parametri "HAL"



oppure saranno i valori ["SP"+"HAL"] e ["SP"-"LAL"] se gli allarmi sono relativi ("Aty"=dE)



Gli allarmi di temperatura di massima e di minima possono essere disabilitati impostando i relativi parametri "HAL" e "LAL" = OFF. Contemporaneamente alla segnalazione di allarme configurata (buzzer e/o uscita), lo strumento segnala l'allarme tramite l'accensione del led AL, lo spegnimento del led OK, l'accensione del led in caso di allarme di minima o del led + in caso di allarme di massi- = 6 - Apertura porta cella con blocco compressore e ventole mema, e visualizza sul display:

- Alternativamente HI e la variabile stabilita al par. "diSP" in caso di blocco di ventole e compressore. allarme di massima
- di allarme di minima

#### 4.9.2 - ALLARME ESTERNO

dell'ingresso digitale (se presente) con funzione programmata come "din" = 4 o 9 (vedi par. 4.10).

Contemporaneamente alla segnalazione di allarme configurata (buzzer e/o uscita), lo strumento segnala l'allarme tramite l'accensione del led AL, lo spegnimento del led OK e visualizza sul display alternativamente AL e la variabile stabilita al par. "diSP".

#### 4.9.3 - ALLARME PORTA APERTA

Lo strumento può segnalare un allarme di porta aperta tramite l'at- par. "diSP' tivazione dell'ingresso digitale ( se presente) con funzione programmata come "din" = 5 o 6 (vedi par. 4.10).

al par. "oAd" lo strumento segnala l'allarme attraverso l'attivazione viene posto nello stato di Stand-by. dei dispositivi configurati (buzzer e/o uscita), l'accensione del led = -1 - Comando di inizio sbrinamento con contatto normalmente AL, lo spegnimento del led OK e visualizza sul display alternativa- chiuso : analogo a "diF"=1 ma con logica di funzionamento inversa. mente AP e la variabile stabilita al par. "diSP".

#### 4.9.4 - MEMORIA ALLARME

ria allarme tramite il par. "tAL".

Se "tAL" = no lo strumento annulla la segnalazione di allarme al cessare delle condizioni di allarme, se invece programmato come chiuso: analogo a "diF"=4 ma con logica di funzionamento inversa. "yES" anche al cessare delle condizioni di allarme mantiene il led AL lampeggiante ad indicare che si è verificato un allarme.

Se l'allarme memorizzato è di temperatura inoltre mantiene lam- mento inversa. peggiante il led - per segnalare un allarme di minima o il led + per = -6 - Apertura porta cella con blocco compressore e ventole mesegnalare un allarme di massima.

Per annullare la segnalazione di memoria allarme è quindi sufficiente premere un qualsiasi tasto.

misurata dalla sonda Pr1 sale al di sopra o scende al di sotto delle buzzer) con memoria allarme (=ALL o =-ALL) occorre impostare il par. "tAL" = yES.

#### 4.10 - INGRESSO DIGITALE

Tutti i parametri riguardanti le funzioni dell'ingresso digitale (se presente) sono contenuti nel gruppo "din".

L'ingresso digitale presente sullo strumento accetta contatti liberi da tensione, la funzione svolta è definita mediante il par. "diF" e l'azione è ritardabile del tempo impostato al par. "did".

Il parametro "diF" può essere configurato per i seguenti funzionamenti:

- **= 0** Ingresso digitale non attivo
- = 1 Comando di inizio sbrinamento con contatto normalmente aperto: alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene attivato un ciclo di sbrinamento.
- = 2 Comando di fine sbrinamento con contatto normalmente aperto : alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene terminato lo sbrinamento se questo è in corso o viene inibito lo sbrinamento.
- = 3 Comando di attivazione ciclo continuo con contatto normalmente aperto : alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene avviato un ciclo continuo come descritto nel par. relativo alla funzione di ciclo continuo.
- = 4 Segnalazione di allarme esterno con contatto normalmente aperto : alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene attivato l'allarme e lo strumento visualizza sul display alternativamente **AL** e la variabile stabilita al par. "diSP'
- = 5 Apertura porta cella con blocco ventole mediante contatto normalmente aperto: alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") vengono fermate le ventole e lo strumento visualizza sul display alternativamente AP e la variabile stabilita al par. "diSP". Con questo modo di funzionamento l'azione dell'ingresso digitale attiva anche il tempo impostabile al par. "oAd" trascorso il quale viene attivato l'allarme per segnalare che la porta è rimasta aperta.
- diante contatto normalmente aperto: analogo a "diF" = 5 ma con
- = 7 Comando remoto uscita ausiliaria AUX con contatto normal-- Alternativamente LO e la variabile stabilita al par. "diSP" in caso mente aperto: alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene attivata l'uscita ausiliaria come descritto nel modo di funzionamento "FOA" = 2 dell'uscita ausiliaria.
- = 8 Selezione del set point attivo con contatto normalmente aper-Lo strumento può segnalare un allarme esterno tramite l'attivazione to: alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") viene reso operativo il set point di regolazione temperatura "SP 2". Quando l'ingresso è invece aperto ad essere operativo è il set point "SP 1" (vedi anche selezione del set point attivo)
  - **= 9** Segnalazione di allarme esterno con disattivazione di tutte le uscite di controllo mediante contatto normalmente aperto : alla chiusura dell'ingresso (e dopo il tempo "did") vengono disattivate tutte le uscite di controllo, viene attivato l'allarme e lo strumento visualizza sul display alternativamente AL e la variabile stabilita al
- = 10 Accensione/Spegnimento(Stand-by) strumento mediante contatto normalmente aperto: alla chiusura dell'ingresso (e dopo il All'attivazione dell'ingresso digitale e dopo il ritardo programmato tempo "did") viene acceso lo strumento mentre alla sua apertura

  - = -2 Comando di fine sbrinamento con contatto normalmente chiuso : analogo a "diF"=2 ma con logica di funzionamento inversa.
- = -3 Comando di attivazione ciclo continuo con contatto normal-Lo strumento offre la possibilità di disporre della funzione di memo- mente chiuso : analogo a "diF"=3 ma con logica di funzionamento inversa.
  - = -4 Segnalazione di allarme esterno con contatto normalmente
  - = -5 Apertura porta cella con blocco ventole mediante contatto normalmente chiuso: analogo a "diF"=5 ma con logica di funziona-
  - diante contatto normalmente chiuso: analogo a "diF"=6 ma con logica di funzionamento inversa.
  - = -7 Comando remoto uscita ausiliaria AUX con contatto normal-

mente chiuso: analogo a "diF"=7 ma con logica di funzionamento 4.13 - ACCESSORI inversa.

- = -8 Selezione del set point attivo con contatto normalmente chiu- legamento di alcuni accessori di seguito descritti so: analogo a "diF"=8 ma con logica di funzionamento inversa.
- = -9 Segnalazione di allarme esterno con disattivazione di tutte le 4.13.1 CONFIGURAZIONE PARAMETRI CON "KEY 01" uscite mediante contatto normalmente chiuso: analogo a "diF"=9 Mediante il dispositivo TECNOLOGIC KEY 01 con connettore a 5 ma con logica di funzionamento inversa.
- = -10 Accensione/Spegnimento (Stand-by) strumento: analogo a "diF"=10 ma con logica di funzionamento inversa.

#### 4.11 - USCITA AUSILIARIA

Tutti i parametri riguardanti le funzioni dell'uscita ausiliaria sono to e poterla ritrasferire rapidamente. contenuti nel gruppo "lAuS".

L'uscita ausiliaria può essere configurata per operare su una qualsiasi delle uscite programmando il parametro relativo all'uscita desiderata = AuS

La funzione svolta è definita mediante il par. "FOA" e il funzionamento è condizionato dal tempo impostato al par. "tuA".

Il parametro "FOA" può essere configurato per i seguenti funzionamenti:

- = 0 Uscita ausiliaria non attiva
- = 1 Uscita di regolazione ritardata con contatto normalmente aperto: l'uscita ausiliaria viene attivata con ritardo impostabile al parametro "tuA" rispetto all'uscita configurata come Out. L'uscita verrà poi spenta in concomitanza con la disattivazione dell'uscita OUT. Questo modo di funzionamento può essere utilizzato come Strumento alimentato dal dispositivo comando di un secondo compressore o comunque di altre utenze funzionanti secondo le stesse condizioni dell'uscita OUT, ma che devono essere ritardate rispetto all'accensione del compressore per evitare eccessivi assorbimenti di corrente.
- = 2 Attivazione da tasto frontale (U o DOWN/AUX) o da ingresso digitale con contatto normalmente aperto: l'uscita viene attivata mediante la pressione dei tasti U o DOWN/AUX opportunamente configurati ("USrb" o "Fbd" = 1) oppure tramite l'attivazione dell'ingresso digitale sempre se opportunamente configurato ("diF"=7). Questi comandi hanno un funzionamento bistabile, il che significa che alla prima pressione del tasto l'uscita viene attivata mentre alla seconda viene disattivata. In questa modalità l'uscita AUX può essere anche spenta in modo automatico dopo un certo tempo impostabile al parametro "tuA". Con "tuA" = OFF l'uscita viene attivata e disattivata solo manualmente tramite il tasto frontale (U o 4.13.2 - CONFIGURAZIONE PARAMETRI CON "KEY 02" DOWN/AUX) o tramite l'ingresso digitale, diversamente l'uscita, Attraverso il dispositivo TECNOLOGIC KEY 02 (interfaccia una volta attivata, viene spenta automaticamente dopo il tempo im- TTL/RS232) con connettore a 5 poli ed il software "TLYCONF", è postato. Questo funzionamento può essere utilizzato ad esempio possibile il trasferimento mediante PC da e verso lo strumento dei come comando luce cella, di resistenze antiappannamento o di altre utenze.
- chiuso: analogo a "FOA"=1 ma con logica di funzionamento e per conservare copia della programmazione e poterla ritrasferire inversa.
- = -2 Attivazione da tasto frontale (U o DOWN/AUX) o da ingresso Per il funzionamento del sistema non è necessario alimentare lo digitale con contatto normalmente chiuso: analogo a "FOA"=2 ma con logica di funzionamento inversa.

#### 4.12 - FUNZIONAMENTO DEI TASTI "U" E "DOWN/AUX"

Due dei tasti dello strumento, oltre alle loro normali funzioni, possono essere configurati per operare altri comandi.

La funzione del tasto U può essere definita mediante il parametro "USrb" mentre quella del tasto DOWN/AUX mediante il par. "Fbd" entrambi contenuti nel gruppo "PAn".

Entrambi i parametri presentano le stesse possibilità e possono essere configurati per i seguenti funzionamenti:

- **= 0** Il tasto non esegue nessuna funzione.
- = 1 Premendo il tasto per almeno 1 sec. è possibile attivare/disattivare l'uscita ausiliaria se configurata ("FOA"=2).
- = 2 Premendo il tasto per almeno 1 sec. è possibile attivare/disattivare un ciclo continuo (vedi funzione ciclo continuo).
- = 3 Premendo il tasto per almeno 1 sec. è possibile selezionare a rotazione uno dei 2 Set Point memorizzati. A selezione avvenuta il display mostrerà lampeggiando per circa 1 sec. il codice del set Per maggiori informazioni consultare il manuale d'uso relativo al dipoint attivo (SP 1 o SP 2).
- = 4 Premendo il tasto per almeno 1 sec. è possibile commutare lo strumento dallo stato di ON allo stato di Stand-by e viceversa.


Lo strumento è dotato di un connettore a 5 poli che permette il col-


poli è possibile il trasferimento da e verso lo strumento dei parametri di funzionamento.

Questo dispositivo è utilizzabile per la programmazione in serie di strumenti che devono avere la stessa configurazione dei parametri o per conservare una copia della programmazione di uno strumen-

Per l'utilizzo del dispositivo KEY 01 è possibile alimentare solo il dispositivo o solo lo strumento.

Strumento alimentato e dispositivo non alimentato






Per maggiori informazioni consultare il manuale d'uso relativo al dispositivo KEY 01.

parametri di funzionamento.

Questo sistema è utilizzabile per la programmazione in serie di = -1 - Uscita di regolazione ritardata con contatto normalmente strumenti che devono avere la stessa configurazione dei parametri rapidamente.

strumento poichè e l'interfaccia KEY 02 che provvede a farlo.



Mediante il software di comunicazione "TLTCONF" per Microsoft WINDOWS™ è quindi possibile:

- Configurare tutti i parametri di funzionamento
- Salvare e caricare in forma di files la configurazione
- Monitorare lo strumento connesso


WINDOWS™ è un marchio registrato dalla Microsoft Corporation spositivo KEY 02.

#### 4.13.3 - VISUALIZZATORE REMOTO TVR Y

Allo strumento è possibile collegare il dispositivo di visualizzazione

remota TECNOLOGIC TVR Y mediante l'apposito cavo che può avere una lunghezza massima di 10 m.

Il dispositivo TVR Y, alimentato direttamente dallo strumento, permette di visualizzare la temperatura misurata dalla sonda Pr1 me-



Per maggiori informazioni consultare il manuale d'uso relativo al dispositivo TVR Y.


#### 4.13.4 - INTERFACCIA SERIALE RS 485 CON "TLCNV"

Attraverso il dispositivo TECNOLOGIC TLCNV (interfaccia TTL/RS485) e l'apposito cavo è possibile collegare lo strumento ad una rete di comunicazione seriale del tipo RS 485 in cui sono inseriti altri strumenti (regolatori o PLC) e facente capo tipicamente ad un personal computer utilizzato come supervisore dell'impianto.

Attraverso il personal computer è quindi possibile acquisire tutti i dati di funzionamento e programmare tutti i parametri di configurazione dello strumento.

Il protocollo software adottato nel TLY 27 è del tipo MODBUS-RTU largamente utilizzato in molti PLC e programmi di supervisione disponibili sul mercato (il manuale del protocollo di comunicazione degli strumenti della serie TLY è disponibile a richiesta).

Il convertitore TLCNV viene alimentato direttamente dallo strumento.



Per maggiori informazioni e per la configurazione dell'indirizzo dello strumento consultare il manuale d'uso relativo al dispositivo TLCNV.

## 5 - TABELLA PARAMETRI PROGRAMMABILI

Di seguito vengono descritti tutti i parametri di cui lo strumento può essere dotato, si fa presente che alcuni di essi potranno non essere presenti o perchè dipendono dal tipo di strumento utilizzato o perchè sono automaticamente disabilitati in quanto parametri non necessari.

Gruppo <sup>1</sup>SP (parametri relativi al Set Point)

Par.		Descrizione	Range	Def.	Note
1	1   SPAt   Set point Attivo		1 ÷ 2	1	
2	SP1 Set Point 1		SPLL ÷ SPHL	0.0	
3	SP2	Set Point 2	SPLL ÷ SPHL	0.0	
4	SPLL Set Point minimo		-58 ÷ SPHL	-50.0	
5	SPHL	Set Point massimo	SPLL ÷ 302	100.0	

Gruppo <sup>1</sup>InP (parametri relativi agli ingressi di misura)

	Par. Descrizione		Range	Def.	Note
6	SEnS	Tipo di sonde	Ptc - ntc	Ptc	
		Calibrazione sonda Pr1 (cella)	-30 ÷ 30 °C/°F	0.0	
8	OFS2 (1)	Calibrazione sonda Pr2 (evaporatore)	-30 ÷ 30 °C/°F	0.0	
9	Pr 2 (1)	Presenza sonda Pr2 (evaporatore)	On - OFF	On	

10	Unit	Unità di misura	°C - °F	°C	
11	dΡ	Punto decimale	On - OFF	On	
12	FiL	Filtro di misura	OFF ÷ 20.0	2.0	
			sec		
13	diSP	Variabile visualizzata normalmente sul dis- play: OFF=Display Spento Pr1= Misura sonda Pr1 Pr2=Misura sonda Pr2 SP= Set Point attivo	OFF - Pr1 - Pr2 - SP	Pr1	

**Gruppo** <sup>1</sup>**rEG** (parametri relativi alla regolazione di temperatura)

	Par.	Descrizione	Range	Def.	Note
14	HSEt	Differenziale	0 ÷ 30 °C/°F	2.0	
15	tonE	Tempo attivazione uscita OUT per sonda Pr1 guasta	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF	
16	toFE	Tempo disattivazione uscita OUT per sonda Pr1 guasta	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF	
17	Func	Modo di funzionamento uscita OUT: HEAt= Riscaldamento CooL= Raffreddamento	HEAt - CooL	CooL	
18	tCC	Durata Ciclo Continuo	OFF ÷ 99.59 hrs.min	OFF	

Gruppo <sup>1</sup> dEF (parametri relativi al controllo di sbrinamento)					
	Par.	Descrizione	Range	Def.	Note
19 dtyP		Tipo di sbrinamento: EL= Sbrinamento elet- trico in= Sbrinamento a gas caldo/inversione di ciclo	EL - in	EL	
20	dint	Intervallo sbrinamenti	OFF ÷ 99.59 hrs.min	6.00	
27	dEFE	Durata massima sbrinamento	0.01 ÷ 99.59 min.sec	30.00	
28	tEdF (1)	Temperatura di fine sbrinamento	- 58 ÷ 302 °C/°F	8.0	
29	tSdF (1)	Temperatura di abilitazione sbrinamento	- 58 ÷ 302 °C/°F	2.0	
30	dCt	Modo conteggio intervalli sbrinamenti	rt - ct - cS	rt	
31	tdCO	Ritardo compressore dopo sbrinamento (sgocciolamento)	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF	
32	SdEF	Sbrinamento all'accensione	no - yES	no	
33	dLo	Blocco display in sbri- namento OFF= Nessun blocco On=Blocco su misura temperatura Lb= Blocco su scritte "dEF" (in sbinamento) e "PdEF" (in post-sbrina- mento)		OFF	
34	Etdu	Differenziale sblocco di- splay da sbrinamento	0 ÷ 30 °C/°F	2.0	
35	COFd	Tempo Compressore spento in prossimità di uno sbrinamento		OFF	

tore)

	Par. Descrizione		Range	Def.	Note
36	FCOF	Stato ventole a com-	On - OFF	On	
		pressore spento			
37	FEdF	Stato ventole in sbrina-	On - OFF	OFF	
		mento			
38	FLt	Soglia superiore tempe-	- 58 ÷ 302	-50.0	
	(1)	ratura blocco ventole	°C/°F		

39	Fct (1)	Soglia inferiore temperatura blocco ventole	- 58 ÷ 302 °C/°F	-50.0	
40	dF (1)	Differenziale blocco ventole	0 ÷ 30 °C/°F	2.0	
41	Fd	Ritardo ventole dopo sbrinamento	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF	

**Gruppo** <sup>1</sup>**PrC** (parametri relativi alla protezione compressore e ritardo all'accensione)

	Par.	Descrizione	Range	Def.	Note
42	PSC	Tipo di protezione com- pressore: 1= ritardo all'accensio- ne 2= ritardo dopo lo spe- gnimento 3= ritardo tra le accen-	1-2-3	1	
43	PtC	Tempo di protezione compressore	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF	
44	LtC	Tempo minimo di fun- zionamento compres- sore		OFF	
45	od	Ritardo attuazione uscite all'accensione	OFF ÷ 99.59 min.sec	OFF	

Gruppo <sup>1</sup>AL (parametri relativi agli allarmi)

Gruppo 'AL (parametri relativi agli allarmi)							
	Par.	Descrizione	Range	Def.	Note		
46	Aty	Tipo allarmi di tempera-	Ab - dE	Ab			
		tura:					
		Ab = Assoluti					
		dE =Relativi al Set					
47	HAL	Soglia di allarme per		OFF			
		alta temperatura	302 °C/°F				
48	LAL	Soglia di allarme per		OFF			
		bassa temperatura	302 °C/°F				
49	dAL	Differenziale allarmi di		2.0			
		temperatura	°C/°F				
50	ALd	Ritardo allarmi di	OFF ÷ 99.59	OFF			
		temperatura	min.sec				
51	tAL	Memoria allarmi	no - yES	no			
52	PAL	Tempo esclusione	OFF ÷ 99.59	2.00			
		allarmi di temperatura	hrs.min				
		da accensione					
53	dALd	Tempo Escl. allarmi di		1.00			
		temperatura e sbloc.	hrs.min				
		display da sbrinam.					
54	dALc	Tempo escl. allarmi di		OFF			
		temperatura dopo ciclo	hrs.min				
		continuo					
55	oAd	Ritardo allarme porta		OFF			
		aperta	min.sec				
Cru	Gruppo Idin (parametri relativi all'ingresso digitale)						

Gruppo <sup>1</sup>din (parametri relativi all'ingresso digitale)

	Par. Descrizione		Range	Det.	Note
56	diF	Funzione e logica di	-10 / -9 / -8 /	0	
	(2)	funzionamento ingresso	-7 / -6 / -5 / -4		
	` ,	digitale:	/-3/-2/-1/		
		0 = Nessuna funzione	0/1/2/3/4		
		1= Inizio sbrinamento	/5/6/7/8/		
		2= Fine sbrinamento	9 / 10		
		3= Ciclo Continuo			
		4= Allarme esterno			
		5= Apertura porta con			
		blocco FAn			
		6= Apertura porta con			
		blocco FAn e Out			
		7= Comando uscita Au-			
		siliaria			
		8= Selezione Set Point			
		Attivo			
		9= Allarme esterno con			
		disattivazione uscite di			
		controllo			
		10= Accensione/Spe-			

		gnimento	(Stand-by)			
57	did	Ritardo	ingresso	OFF ÷ 99.59	OFF	
	(2)	digitale		min.sec		

Gruppo <sup>1</sup>AuS (parametri relativi all'uscita ausiliaria)

	Par.		Descrizione	Range	Def.	Note
	58 <b>FOA</b> Modo di funzionamento		0/1/2/-1/	0		
			uscita ausiliaria	-2		
			0= Nessuna Funzione			
			1= Uscita Out ritardata			
			2= Attivazione manuale			
			da tasto o ingresso dig.			
Ì	59	tuA	Tempo relativo all'usci-	OFF ÷ 99.59	OFF	
			ta ausiliaria	min.sec		

Gruppo <sup>1</sup>Out (parametri relativi alla configurazione delle uscite)

	Par.	Descrizione	Range	Def.	Note
60	Out1	Configurazione funzio- namento uscita OUT1: OFF= Nessuna Funz. Out= Controllo tempe- ratura (compressore) dEF= Sbrinatore FAn= Ventole AuS= Ausiliaria ALt= Allarme tacitabile AL= Allarme non tacita- bile ALL= Allarme memoriz- zato	FAn/AuS/ALt/ AL/ALL/ -ALt/ -AL/ -ALL	Out	
61	Out2	Configurazione funzio- namento uscita OUT2: vedi "Out1"		dEF	
62	buF	Configurazione funzio- namento Buzzer: vedi "Out1"	FAn/AuS/ALt/ AL/ALL/ -ALt/ -AL/ -ALL		

**Gruppo** <sup>1</sup>**PAn** (parametri relativi alla configurazione della tastiera)

	Par.	Descrizione	Range	Def.	Note
63	Fbd	Modo di funzionamento tasto DOWN/AUX OFF= Nessuna Funz. 1= Comando uscita ausiliaria 2= Comando Ciclo Continuo 3= Selezione Set Point Attivo 4= Accensione/Spegnimento (Stand-by)	/ 4	OFF	
64	USrb	Modo di funzionamento tasto U: vedi "Fbd"	OFF / 1 / 2 / 3 / 4	OFF	
65	PASS	Password di accesso ai parametri di funziona- mento		OFF	

#### Note:

(1): Solo per strumenti dotati di ingresso per sonda Pr2

(2): Solo per strumenti dotati di ingresso digitale

## 6 - PROBLEMI, MANUTENZIONE E GARANZIA

#### 6.1 - SEGNALAZIONI

Segnalazioni di errore:

Errore	Motivo	Azione
E1	La sonda Pr1 può essere	Verificare la corretta
-E1	interrotta o in cortocircuito,	connessione della
	oppure misurare un valore al	sonda con lo
	di fuori dal range consentito	strumento e quindi
E2	La sonda Pr2 può essere	verificare il corretto
-E2	interrotta o in cortocircuito,	funzionamento della
	oppure misurare un valore al	sonda
	di fuori dal range consentito	

EEPr	Errore di memoria interna	Verificare e	se
		necessario	
		riprogrammare	i
		parametri	di
		funzionamento.	

Nella condizione di errore sonda cella l'uscita Out si comporta come stabilito dai parametri "t onE" e "toFE".

Altre segnalazioni:

Segnalazione	Motivo
od	Ritardo all'accensione in corso
dEF	Sbrinamento in corso con "dLo"=Lb
PdEF	Post-sbrinamento in corso con "dLo"=Lb
CC	Ciclo continuo in corso
HI	Allarme di massima temperatura in corso
LO	Allarme di minima temperatura in corso
AL	Allarme da ingresso digitale in corso
AP	Porta aperta

#### 6.2 - PULIZIA

Si raccomanda di pulire lo strumento solo con un panno leggermente imbevuto d'acqua o detergente non abrasivo e non contenente solventi.

#### 6.3 - GARANZIA E RIPARAZIONI

Lo strumento è garantito da vizi di costruzione o difetti di materiale riscontrati entro 12 mesi dalla data di consegna. La garanzia si limita alla riparazione o la sostituzione del prodotto. L'eventuale apertura del contenitore, la manomissione dello strumento o l'uso e l'installazione non conforme del prodotto comporta automaticamente il decadimento della garanzia. In caso di prodotto difettoso in periodo di garanzia o fuori periodo di garanzia contattare l'ufficio vendite TECNOLOGIC per ottenere l'autorizzazione alla spedizione. Il prodotto difettoso, quindi, accompagnato dalle indicazioni del difetto riscontrato, deve pervenire con spedizione in porto franco presso lo stabilimento TECNOLOGIC salvo accordi diversi.

#### 7 - DATI TECNICI

#### 7.1 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione: 12 VAC/VDC, 24 VAC/VDC, 100..240 VAC +/- 10%

Frequenza AC: 50/60 Hz Assorbimento: 3 VA circa

Ingresso/i: 1/2 ingressi per sonde di temperatura PTC (KTY 81-121, 990  $\Omega$  @ 25° C) o NTC (103AT-2, 10 K  $\Omega$  @ 25 °C); 1 Ingresso digitale per contatti liberi da tensione in alternativa al secondo ingresso di temperatura.

Uscita/e: sino a 2 uscite a relè: OUT1 SPST-NO o SPDT (16A-AC1, 6A-AC3 250 VAC,1HP 250VAC, 1/2HP 125 VAC) e OUT2 SPDT (5A-AC1, 2A-AC3 250 VAC, 1/8HP 125-250 VAC).

Vita elettrica uscite a relè: OUT1 SPST-NO: 100000 op.; OUT1 SPDT: 50000 op. (om. VDE); OUT2: 100000 op.

Categoria di installazione: II

Categoria di misura : I

Classe di protezione contro le scosse elettriche: Frontale in Classe

Isolamenti: Rinforzato tra parti in bassa tensione (alimentazione ti- 7.4 - CARATTERISTICHE FUNZIONALI po H e uscite a relè) e frontale; Rinforzato tra parti in bassa tensione (alimentazione tipo H e uscite a relè) e parti in bassissima ten- Controllo sbrinamenti: a intervalli per fermata compressore, con risione (ingressi); Rinforzato tra alimentazione e uscite a relè; Nessun isolamento tra alimentazione tipo F e ingressi.

## 7.2 - CARATTERISTICHE MECCANICHE

Contenitore: Plastico autoestinguente UL 94 V0

Dimensioni: 33 x 75 mm, prof. 64 mm

Peso: 115 g circa

funzione della staffa utilizzata) in foro 29 x 71 mm

Connessioni: Morsetti a vite 2,5 mm<sup>2</sup>

Grado di protezione frontale: IP 65 con guarnizione


Grado di polluzione: 2


Temperatura ambiente di funzionamento: 0 ... 50 °C


Umidità ambiente di funzionamento: 30 ... 95 RH% senza condensazione

Temperatura di trasporto e immagazzinaggio: -10 ... +60 °C

#### 7.3 - DIMENSIONI MECCANICHE, FORATURA PANNELLO E FISSAGGIO [mm]







Regolazione Temperatura: ON/OFF

scaldamento elettrico o gas caldo/inversione di ciclo

Range di misura: PTC: -50...150 °C / -58 ... 302 °F;

NTC: -50...109 °C / -58...228 °F

Risoluzione visualizzazione: 1° o 0,1°

Precisione totale: +/- 0,5 % fs

Tempo di campionamento misura: 130 ms

Display: 4 Digit Rosso h 12 mm

Installazione: Incasso a pannello (spessore max. 29 o 12 mm in Conformita': Direttiva CEE EMC 89/336 (EN 61326), Direttiva CEE BT 73/23 e 93/68 (EN 61010-1)

#### 7.5 - CODIFICA DELLO STRUMENTO

## TLY 27 a b c d e ff g

## <u>a</u>: ALIMENTAZIONE

**H** = 100...240 VAC

L = 24 VAC/VDC

**F** = 12 VAC/VDC

## **b**: USCITA OUT1

**S** = Relè SPDT 16A-AC1

R = Relè SPST-NO 16A-AC1

## c: USCITA OUT2

**R** = A relè

- = Non presente

#### **d**: **BUZZER INTERNO**

**B** = Presente

- = Non presente

## e: SECONDO INGRESSO

**D** = Ingresso Digitale

**P** = Ingresso Sonda Pr2

ff: CODICI SPECIALI

g: VERSIONI SPECIALI